
FOSTEX





取扱説明書

安全上のご注

ここでは、安全に関する項目について記載しています。あなたや他の人々へ与える危害や、財産などへの損害を未然に防止するため、ここ に記載されている事項をお守りいただくものです。ご使用の前に必ずお読みください。

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示とともに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

さらに、各項目ごとに「図記号」を使用しています。これらの「図記号」は、つぎのような意味を表わしていますので、意味をよくご理解の上お読みください。

図記号の例



△記号は、注意しなければならない内容(警告を含む)を示しています。 具体的な注意内容は△の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「感電注意」を示しています。



○記号は、禁止内容(してはならないこと)を示しています。具体的な禁止内容は ○の中や近くに絵や文章で示しています。左図の場合は「分解禁止」を示しています。



●記号は、強制内容(必ずすること)を示しています。具体的な注意内容は●の中や近くに絵や 文章で示しています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。

⚠警告



万一煙が出ている、変なにおいや音がす るなどの異常状態のまま使用すると、火 災・感電の原因となります。すぐに本機の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜いてくださ


煙が出なくなるのを確認して販売店、ま たは弊社営業窓口へ修理を依頼してくだ さい。お客様による修理は危険ですので、 絶対にお止めください。




万一機器内部に水や異物が入った場合 には、すぐに本機の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販 売店または弊社営業窓口へご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感雷の原 因となります。



万一機器を落としたり、カバーを破損し た場合には、すぐに本機の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜い て、販売店または弊社営業窓口へご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。



用しないでください。火災・感電の原因と なります。特に屋外での使用(雨天、降雪 時、海岸、水辺)にはご注意ください。 ください。また、カバーは絶対に外さない



でください。火災・感電の原因となります。 本機の上に花瓶、コップや水などの入っ た容器、小さな金属物を置かないでくだ さい。水がこぼれたり、中に入ったりした 場合、火災・感電の原因となります。

⚠注意



本機をお手入れする場合には、安全のた ■ め本機との接続ケーブルを外してください。感電の原因となることがあります。



本機を移動する場合には、必ず本気との 接続ケーブルを抜いて、外部機器の接続 コードを外してから行ってください。コー ドが傷つき火災・感電の原因となること があります。



油煙や湯気の当たるような場所に置かな いでください。火災・感電の原因となるこ とがあります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがあ


アフターサービスについて

- ●この説明書の背表紙には保証書が印刷されています。お買い上げの際に、保証 書へ販売店が所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの L、大 切に保管してくだい。
- ●保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、 当社サービス部門が修理いたします。
- ●当社サービス部門の連絡先は、以下のようになっています。お気軽にご相談くだ さい。

サービス部門 **6**042-546-3151、FAX 042-546-3198 土日・祝日および当社指定休日を除く AM 10:00~12:00、PM 1:00~5:00

各部の名称と機能

フロント・パネル部



LIMITER: ヘッドアンプゲインを制御する高品位リミッターのON / OFF スイッチ。


GR:リミッター作動中は緑が点灯。

GAIN: $-30 \sim -70$ dB を5dB ステップの9 段階で設定可能なマイクゲイントリム。

PEAK:入力レベルが+21dBに達した際に赤く点灯。

POWER:電源スイッチ。動作時は緑が点灯。内蔵電池が2V以下になると赤く点滅。

リア・パネル部




OUTPUT: GAIN トリムで調整後のアナログ信号を出力。 出力レベル切換スイッチ: OUTPUT の出力レベルを切換え。 ATT: OUTPUT レベルを0 ~-8dB 連続可変で減衰可能。 HPF: 80Hz と160Hz の2 種類から選択可能なHPF。

MIC INPUT:マイク用入力。

MIC 給電スイッチ: T12 (AB12V) もしくはファンタム48V の給電が可能。

DC IN:外部電源接続用端子。本端子に接続時は内蔵電池からの給電は遮断されます。

サイド・パネル部



PHONES: モニター用ヘッドホン出力。 ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック。

製品仕様

入出力

* OdBu = 0.775Vrms

MIC INPUT<アナログ入力>

- ・コネクタ: XLR-3-31 タイプ (電子バランス)
- ・入力インピーダンス: 2kΩ以上
- ・基準入力レベル: -70dBu to -30dBu
- ・最大入力レベル: -10dBu

MAIN OUTPUT<アナログ出力>

- ・コネクタ: XLR-3-32 type (電子バランス)
- 適合負荷インピーダンス: 10kΩ以上
- ・基準出力レベル: +4,-10,-60dBu (切換式)
- ・最大出力レベル: +24.+10.-40dBu (切換式)
- ・アッテネーターレベル: OdB to -8dB (可変式)

PHONES

- ・コネクタ: φ3.5mmステレオミニジャック
- ・適合負荷インピーダンス:32Ω以上
- ·最大出力:3.5mW+3.5mW (32Ω負荷, THD: 0.1%以下)

総合特性

周波数特性

- ・MIC IN MAIN OUT:20Hz~20kHz ±1dB (基準レベル)
- · HEADPHONES (32Ω負荷, 25mW出力時):50Hz~20kHz ±3dB

S/N比 (A-weighted)

GAIN -70dBu時に55dB以上(入力換算雑音: -125dBu)

全高調波歪率

· 0.1%以下 at 1kHz

ヘッドホン残留ノイズ (PHONES レベル最小)

·-90dBV以下 (DIN AUDIO)

付属回路

ファンタム電源

·P48V、およびT12 (A-B12V)を供給可能。

HPF (ハイパスフィルター)

·80 Hz または160 Hz, -6 dB/oct.(切換式)

リミッター

- ・スレッショルドレベル: +21dB(最大出力レベルから-3dB)
- ·レシオ·∞·1
- *アタック及びリリースタイムは自動制御式

一般

外径寸法:90 (W) x 45 (H) x 121 (D) mm ※ベルトホルダー含まず。

本体質量:約330g (内蔵電池除く)/約375g(単三電池2本内蔵時)

電源: 内蔵電池 単三型×2本(アルカリ、ニッケル水素)/定格電源範囲: DC1.8V~3.0V 外部電源 定格電源範囲: DC9~24V

消費電力:0.5~1.0 W ※マイクへの給電状態やヘッドホンの使用状況により増減。

動作保証条件:温度:-10 °C~+50 °C/湿度:85%以下 (ただし水滴付着が無いこと)

付属品:取扱説明書

■電池使用時の持続時間(参考値)

測定環境: 温度20度、湿度60%

電池の種類	マイク給電		
	OFF (DM)	ON (T12)	ON (P48)
アルカリ (LR6)	約9.0 時間	約5.5 時間	約4.5 時間
Ni-MH (SANYO 製 eneloop)	約9.5 時間	約7.0 時間	約6.0 時間

測定環境:温度0度、湿度飽和

電池の種類	マイク給電		
	OFF (DM)	ON (T12)	ON (P48)
アルカリ (LR6)	約4.0 時間	約2.5 時間	約2.0 時間
Ni-MH (SANYO 製 eneloop)	約9.5 時間	約6.5 時間	約5.5 時間

- <注意 1>: 上記の持続時間はあくまでも参考値です。実際の使用状態/環境の変化により変動します。
- <注意2>:ニッケル水素電池は、充電/放電の繰り返し回数が増加するほど、最大容量は徐々に減少しています。
- <注意3>:上記ニッケル水素電池の持続時間は、いずれもフル充電直後に測定した時間です。 ニッケル水素充電池は自己放電するため、充電後できるだけ早く使用することをお勧めします。自己放電特性を改善したSANYO社製「eneloop」などの次世代型の電池を推奨します。
- <注意 4>: 内蔵電池は全てが同じ種類で、同容量の電池をご使用ください。

FOSTEX

ご住所

C)

(1)

このたびフォステクス製品をお買い上げいただきまして、誠にありがようございます。厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

籴

IIII

宋 註 期 間 1 年 名 Model **FM-1**

販売店

高 麻

盟 選

お買い上げ日

书成

年月日

品

ご氏名

・ご販売店様へのお願い 必ず太枠内の所定事項を把入捺印の上、お客様にお渡しください、 お客様へのお願い 保証期間内に無料修理を受ける場合、太枠内の記載がないときには、 「領収書」または「納品書」などといっしょに本書を提出してください

憑196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-35

2 042-545-6111 (ft)

フォステクス

カンパニー

機型機

FOSTEX フォステクス カンパニー 〒196-0021 東京都昭島市武蔵野3-2-35 TEL:042-546-6355

© PRINTED IN JAPAN JULY 2010 8289674000 520820

12

常田